1. 宅内ネットワークの情報を確認する

1	HEMS情報収集装置とパソコンを同じルータに LAN 接続する
2	①スタートボタンの右の「検索するには、ここに入力します」の欄に「cmd」と入力し
	エンターキーを押下するとコマンドプロンプトが表示されます。
	cmd と入力しエンター
	②検索欄が表示されていない場合は、スタートボタンの右側の虫眼鏡アイコンをクリックすると
	検索欄が表示されます
	虫眼鏡アイコンをクリックすると検索欄を表示されます
	🔳 🔎 🛱 💽 🥫 🥫
3	
	שלעםקאנאנ Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1706]
	(c) Microsoft Corporation. All rights reserved
	C:¥Users¥00000111000000>ipconfig/all
4	「Wireless LAN adapter Wi-Fi」の項目の中の以下の IP アドレスをメモして下さい。
	「IP アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」「DNS サーバー1」「DNS サーバー2」
	「2.構成情報登録画面にアクセスする」で必要となりますので、必ずメモして下さい。
	Wireless LAN adapter Wi-Fi:
	接続固有の DNS サフィックス: 設明
	10代7 有効 ()
	リンクローカル IPv6 アドレス
	リース取得
	DNS +
	IPアドレス : 192.168.0.5
	サブネットマスク : 255.255.255.0
	DNS =
	(DNS サーバー2 が表示される場合は、DNS サーバー2 もメモして下さい)
5	自宅内でブロキシサーバーを使用している場合は、別紙のプロキシサーバー情報の確認に従い
	ブロキシサーバー情報をメモして下さい。
	(一般的な家庭用ルータを使用している場合は不要です)





プロキシサーバーを使用の場合は、以下の手順でプロキシサーバーの情報を確認して構成情報設定画面 に入力して下さい。

1	プロキシサーバーの使用有無を確認する
	「スタート」 → 「Windows システムツール」 → 「コントロールパネル」 を起動する
2	コントロールパネルの中の「インターネットオプションをクリックする。
	回 すべてのコントロール パネル項目 - □ × ← → · ↑ 回 → コン → · ↓ ↓ コンビューターの設定を調整します 表示方法、 小さいアイコン ◆
	※ BitLocker (5)(7)語号化 第 Benerotedon 272(7)-17184 F SAP GUI Configuration (32 É/s) ※ Windows Defender 77(7)-1/s ② (1/2)-9x9/37/323 ④ (1/2)-92037/323 ※ TX7U-1-9x077323 ● F FFF ③ 12/2-9-08展場件センター ④ 1975/1 ◎ 17(2-7) ● 12/5-7 ④ 1971/1 ◎ 17(2-7) ● 12/5-7 ● 3771 ◎ 17(2-7) ● 15/1(3,27)/9-7 ● 1571/52-7479 ◎ 17(2-7)-9x8 ● 17973/1(3,27) ● 1571/52-7479 ◎ 17(2-7)-9x8 ● 17973/1(3,27) ● 7071/52 ◎ 70(1-2)-9x8 ● 17975/1(3,27)/92- ● 7071/52 ● 17971/52 ● 17971/52 ● 7071/52 ● 12/57 ● 12/57 ● 7071/52 ● 12/57 ● 12/57 ● 7071/52 ● 19/57 ● 18/58 ● 7071/52 ● 19/57 ● 18/58 ● 19/57 ● 19/57 ● 19/57 ● 19/57 ● 19/57 <t< th=""></t<>
3	「インターネットのプロパティ」の「接続」タブをクリックし、「LAN の設定(L)」をクリックする
	◆ インターネット接続を設定するには、 セットアップ(U) ドセットアップ をクリックしてください。 ビットアップ(U)
	ダイヤルルタンと認知 フィイトトネッドノークの能定
	1 10-2 14-2 14-2 14-2 14-2 14-2 14-2 14-2 14
	(設定)を選択して(だだい。 ■ **パーペーレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	● 適常の接続でダイヤルする② 現在の既定値 なし 既定に設定(E)
	ローカル セガ・キャテラーブにNoroの Vace LAN の設定はダイャルアップ移植には通用されません。ダイ ヤルアップには上の設定を確保してください。
5	「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」の「プロキシサーバー」の欄の「アドレス」と
	□小一下」の剱旭をメモする 手順「2-3」の設定画面の「プロキシサーバー / 体田すス」の設定項日に数値を入わする
	自動構成 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による
	設定を確実に使用するためには、自動構成を無効にしてください。 ② 設定を自動的に検出する(A) 回自動構成スクリプトを使用する(S) 左記例では
	アドレス(B) プロキシサーバー : 192.168.20.100 プロキシサーバー : 8080
	OK **>セル
	メモした後は、キャンセルをクリックして画面を閉じる