1. 宅内ネットワークの情報を確認する

画面はイメージです

1	HEMS情報収集装置とパソコンを同じルータに LAN 接続する
2	①スタートボタンの右の「検索するには、ここに入力します」の欄に「cmd」と入力し
	エンターキーを押下するとコマンドプロンプトが表示されます。
	cmd と入力しエンター
	②検索欄が表示されていない場合は、スタートボタンの右側の虫眼鏡アイコンをクリックすると
	検索欄が表示されます
	虫眼鏡アイコンをクリックすると検索欄を表示されます
	🕂 🔎 🛱 💽 📻 🛅
3	「ipconfig /all」と入力しエンターキーを押下して下さい。
	בער גער גער א ער אין גער
	Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1706] (c) Microsoft Corporation All rights reserved
	(b) Miner Beer Period
	6:#Users#0001101:000>1pcont1g/a11
4	「Wireless LAN adapter Wi-Fi」の項目の中の以下の IP アドレスをメモして下さい。
	[IP r v v v v v v v v v
	「2.構成情報登録画面にアクセスする」で必要となりますので、必ずメモをして下さい。
	Wireless LAN adapter Wi-Fi:
	後期100 5 7 7 9 9 ス・・・・・ Intel(R) Wireless-AC 9260 160MHz 説明 - ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	UHUF 月刻
	IPv4 アドレス
	リースの省効期限
	DHOP (クライアント ĎuĺD
	NetBIOS over TCP/IP
	上記例の場合の宅内ネットワーク情報
	IP アドレス : 192.168.0.5
	ッフネットマスク : 200.200.00 デフォルトゲートウェイ : 192.168.0.1
	DNS サーバー : 192. 168. 0. 1
<u>_</u>	(UNS サーバー2 が表示される場合は、DNS サーバー2 もメモして下さい) 白空内でプロセンサーバーを使用している場合は、即紙のプロセンサーバー情報の確認に従い
	ロモロビンロコンツ ハー と区内している場合は、加減のシロインリーハー 情報の確認に促い プロキシサーバー情報をメモして下さい
	(一般的な家庭用ルータを使用している場合は不要です)
6	パソコンのインターネット接続の「IPアドレス」と「DNS」は自動取得として下さい。
	(パソコンの購入時から変更していない場合は、上記設定となっていますので設定変更不要です)

1	パソコンのブラウザを起動し、「手順 1-4」で調べた Ι	P アドレスから情報収集装置の IP アドレス
	を推測し、ブラウザの URL 欄に入力してエンターキー	を押下して下さい。
	※IP アドレスの推測方法	
	IP アドレスの4項目目(第4オクテット)の数:	字を2から3、4と順次1つ上の数字を入力
	して下さい。	
	例:パソコンの IP アドレスが「192.168.0.5」の場	合.
	$\lceil 192, 168, 0, 2 \rceil \rightarrow \lceil 192, 168, 0, 3 \rceil \rightarrow \lceil 192, 168, 0 \rangle$	
		×
	\leftarrow C \oplus 192.168.0.2	∠= @ (2)
2	 情報収集装置の IP アドレスが合致すると 「情報収集	措置・設定画面」が表示されるので
-	「設定する」をクリックして下さい。	
	情報収集装置	
	構成情報の設定。変更を行います。消費電力量の確認を行い	います。 「月報以果表直の床寸を行いよ す。 す。
	設定する 現在の消費電力量や時間別の	<u>保守する</u> ファームウェアのアップデートや
	構成1篇時の設定で変更 を行う場合は1度定するJボタンをクリック してください。	17確認す 通信記録のグウンロード等の 信報収算装置の保守を行う場合は 1
		してください。
3	設定情報をメモして下さい。	
	測定回路情報	
	分岐1用設定情報 記測方法: ●主幹に含む ◎主幹から独立	
	電王: ◎100V ◎200V 用途: ◎空調 ◎給湯 ◎家電/照明	●測定回路情報
	回路名: 分岐2用設定情報	·分岐回路番号
	計測方法: ◎主幹に含む ◎ 主幹から独立 電圧: ◎ 100V ◎ 200V	・測定方法
		•雷庄
	分岐3用設定情報 記測方法: ◎主幹に含む ◎主幹から独立	· 田途
	 	· 回路名
		●大陽雷池情報
		● 八 岡電池田和
		·CT 設置方法
	3日日・ ●/30 000 KVV 善否:mts和	● 萎雪池情報
	■ Collette ● 畜電池を使用しない ● 畜電池を使用しない	● 毎 電心(1月秋) (表示されたい提会があります)
	畜電池メーカー: ONEC Oニチョン 畜畜池製造番号:	(なかどれない物白がのうよう)
		،مر
	メモしたら「ログアウト」して終了して下さい。	

お客様の PC と情報収集装置を、以下の a、b、cのどれかの方法で接続して下さい。 a. HUB が無い場合 クロスケーブル b. HUB がある場合 ストレートケーブル HUB c. ルータの場合:ブリッジモード(DHCP サーバー機能を使用しないモード)に設定して下さい。 ※ルータの設定方法はルータの取扱説明書をご確認下さい。 ブリッジモードに設定 ストレートケーブル ルータ 2 情報収集装置の電源を入れ、約50秒間待機し、装置のランプが以下の状態になっている事を確認 して下さい。 ・電源ランプ:点灯 WAN 側状態表示ランプ: 点滅 ・無線状態表示ランプ:点滅又は点灯 (初期化操作を実施した場合は、電源ランプのみ点滅(点滅周期:0.5秒)となります) 3 情報収集装置背面のリセットボタンを操作して設定モードにして下さい。 リセットボタン ①長押し(1秒~10秒未満)したあと、ボタンを離す Utry ②3 秒以内に再度リセットボタンを短押し(1 秒未満)する ランプが下記の状態になっているかどうか確認して下さい。 4 ・電源ランプ : 遅い点滅(点滅周期:1秒) ・WAN 側状態表示ランプ :消灯 ・無線状態表示ランプ :消灯

1	PCのWWW ブラウザ(Internet Explorer など)を起動し、下記のURLを入力する		
	<u>http://192.168.0.1</u>		
2	「情報収集装置:初期設定画面」が表示されるので、運用方法・IP アドレス等を入力し「設定」を		
	クリックして下さい。		
	情報収集装置:初期設定		
	① ^{運用す法} IP アドレスの第4オクテッドを「150」とした例		
	キットワーク IP アドレス :192.168.0.150 プラ教服得ない アドレス :255.255.255.0 プラオルトゲートウェイ :192.168.0.1 DNSサーバー :192.168.0.1 受う教服得ない アドレス :192.168.0.1 DNSサーバー :192.168.0.1 受動取得ない アドレス :192.168.0.1 DNSサーバー :192.168.0.1 DNSサーバー :192.168.0.1 DNSサーバー :192.168.0.1 DNSサーバー :192.168.0.1 DNSサーバー2 :192.168.0.1 DNSサーバー1 :DNSサーバー2		
	注意 ○使用する ○使用する アドレス ポート 無線設定を行う 設定 ⑤		
	①運用方法を「ローカル運用」にチェックする		
	②「IP アドレス」を「自動取得しない」にチェックする (DNS サーバーは自動的に「自動取得しない」のチェックに変わります)		
	③IP アドレスの値を入力する		
	手順「1.宅内のネットワーク情報を確認する」で調べた IP アドレスを参考に IP アドレスの		
	4項目の数値(第4オクテッド)に他のネットワーク機器と重複しない数値を入力する		
	(一般家庭では、100番台~200番位が重複しないと思われます)		
	④IP アドレス以外の数値は変更せずに入力する		
	例 IP アドレス : 192. 168. 0. 150		
	サブネットマスク : 255. 255. 0		
	テフォルトゲートウェイ : 192.168.0.1		
	DNS $\forall - \sqrt{-2}$: 192. 168. 0. 1		
	(「DNS サーバー2」の数値がない場合は「DNS サーバー1」と同じ値を入力する)		
	⑤入力が完了したら「設定」をクリックする		
	注意:一般家庭用ルータを使用している方は、プロキシサーバーの設定は「使用しない」の設定 から変更しない(プロキシサーバーを使用の場合は別紙手順を参照)		
3	「初期設定完了」のメッセージが出たことを確認して、固定 IP アドレスの設定は完了です。		
	情報収集装置:初期設定完了 情報収集装置の運用方法およびIPアドレスが認定されました。 情報収集装置の運用方法およびIPアドレスが認定されました。 情報収集装置の電源をOFFLてださい。 そのあと、家庭内のネットワークに接続、もう一度電源をONJででださい。		
4	設定が完了したら、HEMS 装置をお使いのルータに有線 LAN ケーブルで接続して下さい。		
	これ以降、HEMS 端末の2番目のランプ(インターネット接続)が消灯となります。		





プロキシサーバーを使用の場合は、以下の手順でプロキシサーバーの情報を確認して構成情報設定画面 に入力して下さい。

1	プロキシサーバーの使田友無を確認する		
	「スタート」 → 「Windows システムツール」 → 「コントロールパネル」 を記動する		
2			
2			
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
	コンピューターの設定を調整します 表示方法 小さいアイコン マ		
	Wondows Telenate Tel Telenate (1)		
	E 127/Tα−5−のオプション ■ キーボード G コンピューターの原要造作センター サウンド ダ サウンド Z システム ド セキュリティとメンテナンス		
	 <u>い</u> タスク バーとナビゲーション <u>」</u> タスク バーとナビゲーション		
	 ⑦ アイル度置 ◎ アクイ ◎ アクイ ◎ アクイ ○ アイル度型 ○ アイル度型 ○ アイル(32 2²γ) ○ スージーアカウント ○ アクリー ○ アクリー		
	理 / - / スパッ/- 砂 田戸2000 一 笹 田グール		
3	「インターネットのプロパティ」の「接続」タブをクリックし、「LAN の設定(L)」をクリックする		
	「ヨ インターネットのプロ/ ティ 全般 サキョッティ フライバシー ユーテ・シット 提校 ウスラム 詳細時定		
	ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定		
	78/00/		
	7日キシ サーバーを構成する必要がある場合は. 野田((S)		
	 ● すがうな感じたとしは、>> >> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
	ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 LAN の設定はダイ <u>ヤルア</u> ップ接続には適用されません。ダイ LAN の設定(L)		
	ヤルルタフには上の場所上を確保しくくたさい。		
5	「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」の「プロキシサーバー」の欄の「アドレス」と		
	「ポート」の数値をメモする		
	手順「4-2」の設定画面の「プロキシサーバー / 使用する」の設定項目に数値を入力する		
	□ ーカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 ■		
	自動構成 自動構成にす <u>るに、手動</u> による設定事項を上 <u>書き</u> する場合があります。手動による		
	該定を確実に使用するためには、目動構成を無効にしてたさい。		
	フロキシ サーバー		
	 □ 接続/式通用されませんがの アドレス(E): 192.168.20.100 ポート(①: 8080) ■ 詳細語先定(C) 		
	ローカル アトレスにはノロキン サーハーを使用しない (19)		
	OK		
	メモーた後は、キャンセルをクロック」で画面を閉じる		
	このに反応、 ニャン ロズロン ノンン して 国国 の 回しる		